第12回高校生ロボフト全国大会・INTERNATIONAL ROBOFOOTBALL TOURNAMENT 新ラジョンシステム 設定チャンネルー覧

安定した通信を確保するために、新ラジコンシステムのチャンネルを指定しますので、 大会前々日までに必ず設定しておいてください。

- 注意1. すべての新ラジコンシステムが設定の対象となります。 ※設定チャンネルが昨年と異なりますのでご注意ください。
- 注意2. NRC-10(青い新ラジョンシステム)をお使いの方は1chに設定してください。

	-
「ナエエー	4n 1
「旦む年の	<u> 4</u> K 1

新ラ	ジョンシステム NRC-20(黒い新ラジョンシステム)	設定ch
1	北海道苫小牧工業高等学校	11
2	栃木県立那須清峰高等学校	6
3	栃木県立真岡工業高等学校	6
4	埼玉県立春日部工業高等学校	6
5	埼玉県立越谷総合技術高等学校	6
6	東京都立葛西工業高等学校	11
7	三浦学苑高等学校	11
8	神奈川県立小田原城北工業高等学校	11
9	富山県立砺波工業高等学校	6
10	富山県立富山工業高等学校	6
11	石川県立工業高等学校	11
12	金沢市立工業高等学校	11
13	松翠学園 岐阜第一高等学校	11
14	三重県立四日市中央工業高等学校	6
15	三重県立四日市工業高等学校	6
16	京都府立田辺高等学校	11
17	山口県立田布施農工高等学校	6
18	山口県立宇部工業高等学校	6
19	香川県立高松工芸高等学校	6
20	香川県立坂出工業高等学校	6
21	香川県立三豊工業高等学校	11
22	愛媛県立新居浜工業高等学校	11
23	愛媛県立今治工業高等学校	11
24	沖縄県立沖縄工業高等学校	11
25	沖縄県立南部工業高等学校	11

【INTERNATIONALの部】

新ラ	·ジョンシステム NRC-20(黒い新ラジョンシステム)	設定ch
1	TANUKI	6
2	ロボ人	11
3	チームうどん	6
4	チーム鳩時計	11
5	MTYOBs	11
6	Team-Q	11
7	チームそば	11
8	SIT	11
9	FALCON	6
10	MOGUL	6

新ラジコンシステム チャンネル設定方法

★チャンネル設定(NRC-10・NRC-20共通) ①コントローラのL2ボタンを押しながら電源を入れます。

コントローラのL2のLEDが点滅した後、全消灯します。全消灯したらL2ボタンを 放してください。



②L2ボタンを離すと現在のチャンネルがLEDで表示されます。 表示は2進数になっていますので、下表を参考にチャンネルを確認してください。

チャンネル	LED			
	L1	L2	R1	R2
1ch			•	0
2ch			0	•
3ch			0	0
4ch		0	•	•
5ch		0		0
6ch		0	0	
●→消灯、○→点灯				

エい・フリ	LED			
ティンイル	L1	L2	R1	R2
7ch		0	0	0
8ch	0			
9ch	0			0
10ch	0		0	
11ch	0		0	0
12ch	0	0		
13ch	0	0		0

③L2ボタンを押すとチャンネルの値が1ずつ増加していきます。 なお、この時にL1ボタンを押すとアンテナの切替えができます。 L1ボタンを押すたびに、LEDが点滅→点灯→点滅・・・と切り替わります。 LEDが点灯していると内部アンテナ、点滅していると外部アンテナとなります。 通常は内部アンテナ設定で使用してください。 ※アンテナの切替機能はNRC-10(青い新RC)のみの機能となります。

④指定のチャンネルになったら、L1とL2ボタンを同時に2秒間押して設定をコントローラに記憶させてください。チャンネル設定の記憶が完了すると、LEDが左右に流れるように点灯を繰り返しますので、一旦電源を切り、次ページのペアリングを行って下さい。なお、この際、LEDが左右2個ずつ交互に点滅した場合は何らかの異常が発生していますので、①から再度、作業をお試しください。

新ラジコンシステム チャンネル設定方法

★ペアリング(NRC-10※青い新ラジコンシスム) ① コントローラとトランシーバのOUTポートを設定ケーブルで接続してください。



コネクタの向きに注意!! トランシーバのOUTポートに 接続するときは、コネクタの▼ とポートの▼を合わせて接続 してください。

②コントローラのL1ボタン・R1ボタンを同時に押しながら電源を入れてください。 L1・R1のLEDが点滅した後、R2のLEDが点滅します。



③トランシーバの電源を入れるとペアリングが行われます。 ペアリングが完了するとLEDが左右に流れるように点灯を繰り返しますので、 電源を切り、設定ケーブルを外してからご使用ください。 なお、この際、LEDが左右2個ずつ交互に点滅した場合は何らかの異常が発生 していますので、①から再度、作業をお試しください。

★ペアリング(NRC-20 ※黒い新ラジコンシスム)

①コントローラのL1ボタン・R1ボタンを同時に押しながら電源を入れてください。 L1・R1のLEDが点滅した後、R2のLEDが点滅します。

②NRC-20は赤外線通信でペアリングを行います。コントローラとトランシーバの 赤外線送受信部を近づけ、トランシーバの電源を入れてください。





トランシーバの赤外線送受信部は やや奥にありますので、ロボットから 取り外して行ってください。

③トランシーバの電源を入れるとペアリングが行われます。 ペアリングが完了するとLEDが左右に流れるように点灯を繰り返しますので、 一度、電源を切ってからご使用ください。 なお、この際、LEDが左右2個ずつ交互に点滅した場合は何らかの異常が発生 していますので、①から再度、作業をお試しください。